

REPAIR - RÉPARATION - REPARACIONES



Displacement Pump / Pompe volumétrique / Bomba de desplazamiento

312015C



Important Safety Instructions


Read all warnings and instructions in this manual.
Save these instructions.

Maximum Working Pressure: 3300 psi (233 bar, 23 MPa)

Pression maximale de service / Presión máxima de operación: 3 300 lb/po² (228 bar, 23 MPa)

Model 255198, Series A

190ES/210ES, 190LTS/210LTS



ti6144a

255198

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

! WARNING



FIRE AND EXPLOSION HAZARD

Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in work area can ignite or explode. To help prevent fire and explosion:

- Use equipment only in well ventilated area.
- Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop clothes (potential static arc).
- Keep work area free of debris, including solvent, rags and gasoline.
- Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off when flammable fumes are present.
- Ground equipment and conductive objects in work area. Read Grounding instructions.
- If there is static sparking or you feel a shock, stop operating immediately. Do not use equipment until you identify and correct the problem.



SKIN INJECTION HAZARD

High pressure fluid from gun, hose leaks, or ruptured components will pierce skin. This may look like just a cut, but it is a serious injury that can result in amputation. **Get immediate surgical treatment.**

- Do not point gun at anyone or any part of the body.
- Do not put your hand over the spray tip.
- Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag.
- Do not spray without tip guard and trigger guard installed.
- Engage trigger lock when not spraying.
- Follow Pressure Relief Procedure in this manual, when you stop spraying and before cleaning, checking or servicing equipment.


! MISE EN GARDE



DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, vapeurs de solvant et de peinture par exemple, sur le lieu de travail peuvent s'enflammer ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion:

- N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés.
- Supprimer toutes les sources de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique).
- Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.
- Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique ni allumer ou éteindre la lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccorder le matériel et les objets conducteurs se trouvant dans la zone de travail à la terre.
- Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, arrêter le travail immédiata.




DANGERS D'INJECTION CUTANÉE

Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. **Consulter immédiatement un médecin en vue d'une intervention chirurgicale.**

- Ne pas diriger le pistolet sur quelqu'un ou une partie quelconque du corps.
- Ne pas mettre la main devant la buse de projection.
- Ne jamais colmater ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde.
- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Observer la Procédure de décompression de ce manuel à chaque arrêt de la pulvérisation et avant tout nettoyage, contrôle ou entretien du matériel.

ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura en la zona de trabajo pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
- Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, las linternas eléctricas y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
- No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.
- Conecte a tierra el equipo y los objetos conductores eléctricamente de la zona de trabajo.
- Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, deje de trabajar inmediatamente. No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.



PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL





El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. **Consiga inmediatamente tratamiento quirúrgico.**

- No coloque la mano o los dedos sobre la boquilla de pulverización, ni apunte la pistola hacia nadie ni ninguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- Nunca pulverice sin la protección de la boquilla y el seguro del gatillo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- Siga el Procedimiento de descompresión de este manual, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.


PRESSURE RELIEF / ADÉCHARGE DE PRESSION / ALIVIO DE LA PRESIÓN




Follow 1-5 when you stop spraying.
Suivre les étapes 1 à 5 lorsqu'on arrête de pulvériser.
Siga los pasos 1-5 cuando deje de usar el pulverizador.




DISASSEMBLE / DÉMONTAGE / DESMONTE




ti2776a



TI779A




ti6145a



TI0781A

7571a


COMPONENT DAMAGE HAZARD RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE COMPOSANTS PELIGRO DE DAÑO A COMPONENTES



Do not clean piston valve threads. Cleaning piston valve threads could destroy thread locking patch and cause piston valve to come loose during operation, causing pump damage and possible serious injury.

Ne pas nettoyer les filets du clapet piston. Un tel nettoyage pourrait détruire l'enduit frein des filets et causer la dislocation du clapet piston en fonctionnement, entraînant ainsi l'endommagement de la pompe et des blessures graves.

No limpie los hilos de la válvula de pistones. Al limpiar los hilos de la válvula de pistones podría destruir la placa de trabadura de hilos y causar que la válvula de pistones se suelte durante el funcionamiento y se produzcan daños en la bomba y posibles lesiones serias.




TI0782A

DISASSEMBLE / DÉMONTAGE / DESMONTE

6

Do not remove thread locking patch.
On fifth assembly apply Loctite® to threads.
Ne pas enlever l'enduit frein des filets.
Au cinquième assemblage, appliquer du Loctite® sur les filets.
No quite la placa de trabadura de hilos. Aplique Loctite® a los hilos en el quinto conjunto.




TI0783A

7

Remove and discard throat packings and glands from cylinder.

Enlever du cylindre les garnitures de collet et les presse-garnitures et les jeter.
Retire y elimine las empaquetaduras y casquillos del cilindro.




TI0780A

ASSEMBLE / ASSEMBLAGE / MONTE

1


Soak leather packings in SAE 30W oil for 1 hour before assembly.

Avant d'effectuer l'assemblage, tremper les garnitures en cuir dans de l'huile SAE 30W pendant une heure.
Remoje las empaquetaduras de cuero en aceite SAE 30W durante 1 hora antes de armar.



TI0785A


2



TI0786A

3

27 ± 3 ft-lb
(37 ± 4 N•m)




TI0787A

4

Soak leather packings in SAE 30W oil for 1 hour before assembly.


Avant d'effectuer l'assemblage, tremper les garnitures en cuir dans de l'huile SAE 30W pendant une heure.
Enjuague las empaquetaduras de cuero en aceite SAE 30W durante 1 hora antes de armar.



TI0784A

5


Loosely install packing nut onto cylinder.
Visser l'écrou de presse-garniture sur le cylindre sans le serrer.
Instale, sin apretar, la tuerca prensaestopas en el cilindro.



ti2778a

6


Apply liberal amounts of grease or oil.
Appliquer généreusement de la graisse ou de l'huile.
Aplique grasa o aceite a discreción.



TI0788A


ASSEMBLE / ASSEMBLAGE / MONTE

7




Grease top two inches of piston rod.
Aplique graxa lubrificante em cerca de 5 cm da parte superior da haste do êmbolo.
Lubrifier sur deux pouces de hauteur la partie supérieure de la tige du piston.
Engrase dos pulgadas de la parte superior del pistón.

8




Grease and place on O.D. ring groove
Lubrifique e coloque na ranhura do anel de vedação.
Lubrifier et placer sur la rainure annulaire extérieure.
Engrase y coloque en la ranura para aro del D.E.

9




10



60 ± 5 ft-lb
(81 ± 7 N•m)

TI0792A

11




75 ± 5 in-lb
($8.5 \pm .5$ N•m)

ti2778b


- * Or additional 1/2 turn from hand tight
- * O vuelta adicional del 1/2 de la mano firmemente
- * Ou tour additionnel de 1/2 de main fortement
- * Ou volta adicional de 1/2 da mão firmemente

12

Storage / Armazenamento Stockage / Almacenamiento



THROAT PACKING ADJUSTMENT / ADJUSTEMENT DE LA GARNITURE DE COLLET / AJUSTE DE LA EMPAQUETADURA DE LA GARGANTA



When pump packings begin to leak after much use, tighten packing nut down until leakage stops or lessens. This allows approximately 100 gallons of additional operation before a repacking is required.

Packing nut can be tightened without o-ring removal.

D'écrou de collet lorsqu'on décèle une fuite par la garniture de la pompe après usage intense. Serrer ensuite le presse-garniture jusqu'à l'arrêt ou la diminution de la fuite. Ceci permettra la pulvérisation sur 378 litres additionnelles avant de devoir remplacer la garniture.

L'écrou d'emballage peut être serré sans déplacement de bague.

Cuando haya filtraciones por las empaquetaduras después del uso excesivo, apriete la tuerca de la empaquetadura hasta que la filtración se detenga o se reduzca. Ello permite aproximadamente 378 litros adicionales de funcionamiento antes de que sea necesario cambiar las empaquetaduras.

La tuerca del embalaje se puede apretar sin retiro del anillo-O.

ti2779a

Parts / Pièces / Piezas - 255198

Ref	No.	Part No.	Description	Qty.
	201	249125	ROD, displacement, includes 212	1
	202*	180656	BUTTON, plug	1
	203	193047	NUT, packing	1
	204*	176757	GLAND, female, throat	1
	205*	176754	GLAND, male, throat	1
	206	243176	CYLINDER, pump	1
	207*	105444	BALL, sst, 0.3125 in.	1
	208*	195129	GLAND, male, piston	1
	209*	180073	GLAND, female, piston	1
	211*	15G234	GUIDE, piston	1
	212	239937	VALVE, piston (included with 201)	1
	213†	15C011	GUIDE, ball	1
	215†	246429	KIT, seat, carbide includes 213, 217 and 218	1
	216	15B611	VALVE, intake housing	1
	217*†	15B112	PACKING, o-ring (0.941 in. OD)	1
	218*†	105445	BALL, sst, 0.5000 in.	1
	219*	108526	O-RING, PTFE	1
	220*	117459	O-RING	1
	221*	176755	V-PACKING, leather, throat	2
	222*	192710	V-PACKING, throat, V-Max™ UHMWPE, blue	3
	223*	176749	V-PACKING, leather, piston	2
	224*	192712	V-PACKING, piston V-Max™ UHMWPE, blue	3
	225	162453	NIPPLE, 1/4 npsm x 1/4 npt	1

* Also included in Kit 255204

† Also included in Kit 246429

* Inclus aussi dans la trousse 255204

† Inclus aussi dans la trousse 246429

* También incluida en Kit 255204

† También incluida en Kit 246429

Technical Data / Fiche technique / Datos técnicos

Maximum working pressure / Pression maximale de service /

Presión máxima de operación
3300 psi (228 bar, 23 MPa)
3 300 lb/po² (228 bar, 23 MPa)

Fluid inlet size / Dia. de l'orifice d'entrée /

Tamaño de la entrada de fluido 1.0 in. diameter


Fluid outlet size / Dia. de l'orifice de sortie /

Tamaño de la salida de fluido 1/4 npt(f)

Wetted parts stainless steel, PTFE, leather,
nylon, zinc-plated carbon steel, tungsten carbide,
chrome plating, UHMWPE, acetal, polyethylene, nylon

Pièces en contact avec du liquide acier inoxydable et en
PTFE, cuir, nylon, acier carbone zingué,
carbure de tungstène, plaquage au chrome,
UHMWPE, acetal, polyéthylène

Piezas húmedas acero inoxidable, PTFE,
cuero, nilón, acero al carbono enchapado en cinc,
carburo de tungsteno, enchape en cromo,
UHMWPE, acetal, polietileno



Graco Standard Warranty

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO BRAZILIAN/CANADIAN/COLUMBIAN CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English.

POUR LES CLIENTS DE GRACO AU CANADA

Les parties conviennent qu'elles ont exigé que le présent document, ainsi que tous les autres documents, avis et poursuites judiciaires intervenus, accordés ou institués en relation directe ou indirecte aux termes cités ci-après soient rédigés en anglais.

PARA CLIENTES COLOMBIANOS GRACO

Las partes reconocen que han exigido que el presente documento, como asimismo toda la documentación, notificaciones o procedimientos legales en que se incurra, o bien se instituyan en cumplimiento con el presente documento o en relación directa o indirecta con el mismo, sean redactados en inglés.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE / COBERTURA DE GARANTIA ADICIONAL GARANTIE PROLONGÉE / COBERTURA ADICIONAL DE LA GARANTÍA

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

Graco n'offre pas de garantie prolongée ni de garantie contre l'usure pour les produits décrits dans le "Programme de garantie des équipements pour entrepreneur de Graco".

Graco ofrece una garantía extendida y una garantía de desgaste para los productos consignados en el "Programa de Garantía de Equipo Graco para Contratistas".

TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor,
or call **1-800-690-2894** to identify the nearest distributor.

POUR PLACER UNE COMMANDE OU DEMANDER DU SERVICE, contactez votre distributeur Graco.
PARA REMITIR UN PEDIDO O SOLICITAR SERVICIO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Toute information écrite et graphique incluse dans ce document reflète les caractéristiques les plus récentes des produits au moment d'aller sous presse. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications en tout temps sans avis.

Toda el material escrito y visual contenido en este documento refleja la información de producto más reciente manejada al momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de introducir cambios en cualquier momento sin aviso.

This manual contains English, French, and Spanish. **MM 312015**

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

Bureaux de vente : Minneapolis

International : Belgique, Chine, Japon, Corée

Oficinas de venta: Minneapolis

Oficinas en el exterior: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

www.graco.com

1/2007, Revised 4/2008